

Comment mettre à jour le Firmware de votre Iridium GO?

Votre Iridium GO a besoin de plus de deux barres de batterie ou être branché sur le courant.

Vous trouverez le Firmware ici : <http://iec-telecom.com/technical-product/iridium-go/>

Votre ordinateur ou ordinateur portable devra être connecté en WIFI à l'appareil. Vous ne pourrez pas procéder à la mise jour avec un smartphone ou une tablette.

Entrez l'adresse 192.168.0.1 dans votre navigateur WEB. Entrez le login et password « guest ».

Vous devrez ensuite cliquer sur « SYSTEM ». (C'est à ce stade que vous serez bloqué si vous utilisez un smartphone ou une tablette, SYSTEM est grisé et inutilisable).

Cliquez sur « Choose File » et sélectionnez le Firmware que vous aurez dézippé au préalable. Sélectionnez « UPGRADE ». et patientez le temps que l'installation de la mise à jour se fasse. Vous pourrez mesurer le progrès de l'installation à l'aide de la barre de statut. L'opération devrait prendre de 10 à 15 minutes. IMPORTANT : Ne quittez pas cette page tant que l'installation n'est pas terminée.

- L'installation terminée, l'appareil va redémarrer.
- Si l'appareil perd la connexion WIFI reprenez la procédure depuis la page 192.168.0.1.